



smart home beveiliging

HANDLEIDING AFSTANDSBEDIENING



1. Afstandsbediening

Met de Afstandsbediening kunt u het alarmsysteem makkelijk aan en uitschakelen met één druk op de knop. Ook beschikt de Afstandsbediening over een paniekknop. In het geval van nood zal het alarm direct afgaan en wordt er een melding verstuurd naar de Smart Home Beveiliging app. De Afstandsbediening dient in combinatie met uw Smart Home Beveiliging Camera worden aangesloten.

1.1 Installatie

Stap 1: Ga in de Smart Home Beveiliging app naar het “Alle Apparaten” startscherm en druk op het tandwielicoon (Instelling) onder het weergave scherm van de Smart Home Beveiliging Camera.

Stap 2: Druk op “Toevoegen sensor”

Stap 3: Druk onder het veld “Afstandsbediening” het + logo

Stap 4: Druk op bevestigen

Stap 5: Hou de SOS-knop op de Afstandsbediening 3 seconden ingedrukt. Op het scherm van uw smartphone of tablet ziet u de melding “Toevoegen is geslaagd” verschijnen.

De Afstandsbediening is toegevoegd aan uw Smart Home Beveiligingssysteem! U kunt dit testen door op de SOS-knop te drukken, het alarm zal dan afgaan.

1.2 Gebruik



Beveiliging knop (dichte hangslot): Schakel alle Smart Home Beveiliging apparaten in een keer aan. Een bevestigingstoon zal klinken vanaf het basisstation. Het duurt 30 seconden voordat het alarm is geactiveerd. Dit zorgt ervoor dat het alarm niet direct afgaat bij bewegingen.

Beveiliging knop (open hangslot): Schakel alle Smart Home Beveiliging apparaten in een keer uit. Een bevestigingstoon zal klinken vanaf uw ingestelde apparaat dat als basisstation dient.

SOS: Paniek knop. Druk deze knop in om de alarmen en sirenes te activeren.

Bliksemschicht: Deze knop wordt niet in gebruik genomen