



smart home beveiliging

HANDLEIDING ROOKMELDER



1. Rookmelder

Wanneer er brand uitbreekt in uw huis waarschuwt de Rookmelder u en anderen via een rookalarm. U krijgt een melding binnen via de Smart Home Beveiliging app en de Rookmelder geeft alarm af. Voor de werking van de Rookmelder is de Smart Home Beveiliging Camera benodigd. Er zijn meerdere Rookmelders aan te sluiten.

1.1 Installatie Rookmelder

Stap 1: Stop de meegeleverde batterij in de Rookmelder.

Stap 2: Hou de test knop boven op de Rookmelder kort ingedrukt om een bevestigingstoon te horen. Zo weet u of de Rookmelder het doet.

Stap 3: Ga in de Smart Home Beveiligingsapp naar het startscherm waar “Alle Apparaten” staat. Druk op “Instelling” onder het weergave scherm van de Smart Home Beveiligingscamera die u eerder heeft toegevoegd.

Stap 4: Druk op “Toevoegen sensor”

Stap 5: Druk op het + teken naast “Speciale sensor”

Stap 4: Druk op Bevestigen

Stap 5: Hou de test-knop op de rookmelder ingedrukt. Op het scherm van uw smartphone of tablet ziet u de melding “Toevoegen is geslaagd” verschijnen.

De Rookmelder is toegevoegd aan uw Smart Home Beveiligingssysteem!

