



smart home beveiliging

HANDLEIDING DEUR-/RAAMSENSOR




1. Deur-/ raamsensor


Met de Smart Home Deur-/raamsensor ontvangt u meldingen als er iemand binnenkomt. Als de twee delen van elkaar worden verwijderd dan zal er notificatie verstuurd worden en indien gewenst een alarm afgaan. Voor de werking van de Smart Home Deur-/ raamsensor is de Smart Home Beveiliging app en de Smart Home Beveiliging Camera benodigd. De Smart Home Deur-/ raamsensor vindt u bij het Start, Plus en Pro pakket maar is ook los te verkrijgen ter aanvulling van uw Smart Home Beveiliging producten. U kunt meerdere Smart Home Deur-/raamsensoren aansluiten op uw Smart Home Beveiliging systeem!

1.1 Installatie

Stap 1: Verwijderd de papieren strip om de ingebouwde batterij te activeren. Zorg ervoor dat de twee onderdelen niet met elkaar verbonden zijn.



Stap 2: Open de Smart Home Beveiliging app en ga naar het startscherm (Alle apparaten)



Stap 3: Druk op het tandwielicoon (Instelling)

Stap 4: Druk op "Toevoegen sensor"

Stap 5: Druk op het + teken naast Sensor

Stap 6: Druk op Bevestigen en tegelijkertijd 2 seconden op de knop van de Smart Home Deur-/ raamsensor.

LET OP: De twee onderdelen van de Deur-/ raamsensor dienen tijdens de installatie uit elkaar te zijn.

Op de Smart Home Beveiliging app ziet u nu dat de operatie is gelukt. De Smart Home Deur-/ raamsensor wordt weergegeven als "Beveiligd gebied 1". U kunt de naam zelf aanpassen door erop te drukken.

Op de Smart Home Beveiliging app ziet u nu dat de operatie is gelukt. De Smart Home Deur-/ raamsensor wordt weergegeven als "Beveiligd gebied 1". U kunt de naam zelf aanpassen door erop te drukken.

LET OP: Zorg dat er op de plek waar de deur-/ raamsensoren worden geplaatst voldoende Wifi bereik is. Als de sensor geen goed Wifi-sigitaal heeft kan het ook geen alarm activeren op de Smart Home Beveiliging Camera.

1.2 Plaatsing

De deur/raamsensor bestaat uit twee delen. Plaats één deel op het kozijn en de ander op de deur of raam. Deze twee delen dienen maximaal 2 centimeter van elkaar te zitten. Gaat de deur of raam open, dan zullen de twee delen van elkaar komen en zal het alarm afgaan (indien ingeschakeld).