



smart home beveiliging

HANDLEIDING SLIMME DEURBEL MET CAMERA



Inhoudsopgave

Inleiding	3
1. Smart Home Beveiliging app	4
1.1 Installatie	4
2. Installatie Slimme deurbel met camera	5
2.1 Verbinding met een netwerkkabel.....	6
2.2 Verbinding maken via Wifi	8
2.3 Slot en extra gong (losse deurbel) verbinden	9
3. Monteren	10
4. Gebruik.....	11
5. Extra Informatie	15
6. Smart Home Beveiliging producten	16

Inleiding

Gefeliciteerd met uw aankoop! In deze handleiding vindt u de instructies voor het installeren van uw Slimme deurbel met camera. De Slimme deurbel stuurt u meldingen als er iemand aanbelt. U kunt de bezoeker zien en ermee spreken, waar u ook bent! Ook beschikt de Slimme Deurbel over een bewegingsdetectie, zodat deze als beveiligingscamera fungeert.

U kunt de Slimme deurbel met camera in combinatie gebruiken met andere Smart Home Beveiliging producten maar ook als losstaand product.

Indien u de Slimme deurbel met camera als los product gebruikt dan dient u eerst de Smart Home Beveiliging app te installeren. U kunt daarvoor de instructies volgen uit Hoofdstuk 1 "Smart Home Beveiliging app".

Indien u al een bestaand Smart Home Beveiliging systeem heeft en de Smart Home Beveiliging app al heeft geïnstalleerd dan kunt u verder gaan naar Hoofdstuk 2 "Installatie Slimme deurbel met camera".

Veel plezier, gemak en veiligheid gewenst met uw Slimme deurbel met camera.

Groet,




1. Smart Home Beveiliging app


Bekijk wie er voor de deur staat, wie er aanbelt en spreek met diegene via de intercom. Ook als u niet thuis bent. Dat kan allemaal met de Smart Home Beveiliging app!

1.1 Installatie

Stap 1: Download en installeer de gratis "Smart Home Beveiliging" app van de Apple App Store of Google Play Store op uw smartphone of tablet.



Stap 2: Start de app en volg de instructies op het scherm. Maak een gratis account aan door op **"Registreer"** te drukken. Vul uw e-mailadres en een goed veilig wachtwoord in en selecteer "registreer". Hier kunt u in het vervolg mee inloggen en kunt u uw Smart Home Beveiliging producten mee beheren. Op dit account ontvangt u ook meldingen bij elke gebeurtenis.




2. Installatie Slimme deurbel met camera

Belangrijk! Voordat u de Slimme deurbel monteert, dient u eerst de deurbel met internet te verbinden. Hierdoor kunt u de Slimme Deurbel testen voordat u de deurbel definitief monteert. We adviseren de deurbel altijd eerst via een internetkabel te verbinden met uw modem/router en later (indien gewenst) over te schakelen op wifi. Let er bij het plaatsen van de deurbel goed op dat er geen lamp of lichtbron in het veld van de deurbel aanwezig is. Dit kan zorgen voor een minder duidelijke nachtwoergave.

Stap 1: Verbind de stroomadapter met de slimme deurbel

Verbind de **rode** kabel vanuit de kabelboom van de Slimme deurbel, met de **rode** kabel van de Stroomadapter. Daarna verbindt u de **zwarte** kabel vanuit de kabelboom van de Slimme Deurbel met de **zwarte** kabel vanuit de stroomadapter.

Gebruik voor het verbinden van de kabels, de meegeleverde oranje druk connectoren. U kunt in de twee ingangen van de connector, de kabel van dezelfde kleur stoppen en op de connector drukken om de kabels met elkaar te verbinden. Zodra er stroom op de deurbel komt, hoort u ook een toon uit de deurbel.



Stap 2: De Slimme deurbel met camera zal opstarten. Dit zal 1-2 minuten in beslag nemen.


Stap 3: De Slimme deurbel met camera is nu klaar om verbinding te maken met internet. De deurbel kan een verbindingston afgeven.

2.1 Verbinding met een netwerkkabel

Voor een bekabelde verbinding dient u de kabels vanuit de kabelboom te verbinden met de meegeleverde Ethernet adapter.

Stap 1: Verbind de draden van de deurbel met de Ethernet adapter


Verbind de **Oranje**, **Oranje/Wit**, **Groen/Wit** en de **Groene** kabel met de meegeleverde Ethernet adapter. De meegeleverde Ethernet adapter heeft een klep die opengeklapt kan worden. Leg de **Oranje**, **Oranje/Wit**, **Groen/Wit** en de **Groene** kabel in de adapter in de juiste volgorde zoals die ook in de illustratie staan en zorg dat de kabel goed contact maakt.




TIP: Nadat u de eerste draad heeft verbonden kunt u de klep naar beneden te drukken. Zo blijft de kabel vastzitten en kunt u verder gaan met het verbinden van de overige kleuren.

Plug de internet/ netwerkkabel (UTP) in de adapter. Zorg ervoor dat de andere kant van de internetkabel in uw modem/ router zit. De deurbel is nu verbonden met het internet.

Stap 2: Druk op het start scherm van de Smart Home Beveiliging app op de + rechtsboven in het startscherm onder Alle apparaten.



Stap 3: Kies voor *voeg een nieuw apparaat toe*. U krijgt dan het volgende scherm te zien:



Stap 4: Kies voor *bekabelde connectie*. Druk op volgende. Het apparaat verschijnt in de lijst.

Verschijnt de Slimme deurbel niet in de lijst? Let op de volgende zaken:

- Uw smartphone of tablet dient met hetzelfde Wifi netwerk te zijn verbonden als de router waar u de kabel in heeft gestopt.
- Zitten de draden goed in de Ethernet adapter? Let op dat alleen het uiteinde (de kern) van de draden in de adapter geplaatst moeten worden.
- Hoort u een "ding-dong" als u op de deurbelknop drukt? Hoort u geen "ding-dong" dan heeft de deurbel geen stroom.

Stap 5: Voer een naam in van het apparaat, bijvoorbeeld "Deurbel" en voer het standaard wachtwoord in: **123** . Druk vervolgens op opslaan, rechtsboven in.

Stap 6: De Slimme deurbel met camera is geïnstalleerd en verschijnt in het start scherm.

2.2 Verbinding maken via Wifi

Nadat de Slimme deurbel is verbonden met de Ethernetkabel en in de app zichtbaar is. Kunt u de Slimme Deurbel (indien gewenst) overschakelen naar een wifinetwerk.

Volg hiervoor onderstaande stappen.


Stap 1: Ga naar de instellingen van de Slimme deurbel.

Stap 2: Ga naar *“Netwerkinstellingen”*

Stap 3: Druk op Wifi en selecteer uw eigen wifinetwerk en vul uw eigen wachtwoord in van uw wifinetwerk.


Stap 4: Staat er een vinkje bij uw wifinetwerk? Dan is uw slimme Deurbel met Wifi verbonden!

Voor optimale wifi verbinding sluit de meegeleverde antenne aan op de kabelboom van de Slimme deurbel.



2.3 Slot en extra gong (losse deurbel) verbinden

Indien u gebruikt maakt van een elektronisch slot (optioneel) kunt u de deurbel verbinden via de gele en paarse kabel.



Onderstaand vindt u een overzicht van de technische specificaties voor een elektronische deuropener:

Arbeidsstroom: ja

Ruststroom: nee


Deurbel levert stroom aan opener: nee

Unlocktijd instelbaar: nee

Aantal deuropeners mogelijk: 1

Gebruik unlock module voor instellen unlock tijd en voor mogelijk maken ruststroom schakeling.



Indien u gebruikt maakt van een gong, of andere deurbel kunt u deze verbinden met de grijs en witte kabel.



3. Monteren

LET OP: Voordat u de Slimme deurbel monteert, adviseren we er eerst voor te zorgen dat de Slimme deurbel is verbonden met het internet.

Stap 1: Draai de schroef los aan de onderkant van de slimme deurbel met de meegeleverde inbus sleutel. Haal de slimme deurbel voorzichtig uit de regenkap, zorg ervoor dat u deurbel recht uit de regenkap haalt. Hierna kunt u de Slimme deurbel monteren.




4. Gebruik

Hieronder geven wij een samenvattende toelichting over onze app. Een uitgebreide app handleiding is te vinden op onze website www.smarthomebeveiliging/support





Live-weergave

Druk op het weergavescherm van de Slimme deurbel met camera bij “Alle apparaten” op uw smartphone of tablet. U komt dan op het volgende scherm:




Als u uw smartphone/ of tablet kantelt dan ziet u de Live-weergave op het gehele scherm van uw smartphone of tablet.

De onderkant van het scherm geeft u toegang tot de belangrijkste functies:

-  Het opnemen van live weergave te starten.
-  Schakel tweerichting audio-communicatie in of uit.
-  Maak een screenshot van de huidige live-weergave.
-  Geluid aan of uit te schakelen.

Alarm/ Beveiliging modus

Als u de Slimme deurbel met camera in de Alarm-modus wilt zetten, sluit u het Live-weergave scherm af en klikt u op "Aan/Uit"  .

Er verschijnt dan een blauw huisje met een schild. Dan staat de beveiliging aan.



Aan/uit



Afspelen




Instellingen

Om ook daadwerkelijk meldingen te ontvangen als er een beweging wordt geconstateerd. Dient u naar de Instellingen te gaan > Alarm instellingen > Bewegingsdetectie aan te zetten. U kunt hier ook de gevoeligheid aanpassen van de Bewegingsdetectie.

Instellingen

Indien u een melding wilt ontvangen als er iemand aanbelt dient u dit eerst in te stellen. Als u naar het “Alle apparaten” scherm gaat kunt u onder de weergave scherm op “Instelling” kiezen.



Ga naar “Alarm instellingen”.

- Activeer “Ontvang een alarm” om berichten en notificaties via de Smart Home Beveiliging app te ontvangen.
- Daarnaast kunt u een e-mailadres onder “Alarm e-mail” toevoegen om meldingen binnen te krijgen inclusief een foto van de Slimme deurbel met camera wanneer het alarm wordt geactiveerd.
- Ook kunt u de bewegingsdetectiefunctie van de Slimme deurbel met camera aan of uitschakelen.

Wachtwoord veranderen

U kunt het wachtwoord van de Slimme deurbel met camera veranderen bij het menu item “Beveiliging instellingen”. Hier kunt u uw wachtwoord veranderen van de Slimme deurbel met camera

Geheugen kaart toevoegen

De Slimme deurbel met camera wordt standaard geleverd met een geheugenkaart van 8GB. Wilt u liever meer opslag dan kunt u de SD kaart verwisselen. De Slimme deurbel biedt ondersteuning voor micro SD-kaarten van maximaal 64GB.



Resetten van de Slimme deurbel met camera

Stap 1: Haal de stekker uit het stopcontact en de Slimme deurbel uit de regenkap door de schroef aan de onderkant los te maken. Gebruik hiervoor de meegeleverde inbussleutel.

Stap 2: Houd met een vinger het knopje van diefstal alarm ingedrukt.



Stap 3: Stop nu de stekker van de Slimme deurbel met camera in het stopcontact en laat de Slimme deurbel met camera opstarten. Dit duurt ongeveer 20 tot 30 seconden.

Stap 4: Terwijl u het diefstal alarm ingedrukt houdt. Drukt u met een puntig voorwerp de resetknop voor 5 seconden ingedrukt. U hoort een bevestigingstoon. U kunt daarna de stekker eruit halen.



Stap 5: Plaats de slimme deurbel terug in de regenkap en stop de stekker weer in het stopcontact. De Slimme deurbel met camera zal nu opnieuw opstarten, dit duurt ongeveer 20 tot 30 seconden. De Slimme deurbel met camera zal daarna een blijvende verbindingstoon afgeven. U kunt nu de Slimme deurbel met camera opnieuw instellen.

5. Extra Informatie

- De slimme deurbel video laten opnemen kan door naar **instellingen > Opname instellingen (instellingen)** te gaan. In dit scherm kunt u de opname instellingen wijzigen zoals de duur van de opname als er een alarm afgaat en de SD geheugenkaart informatie bekijken.
- Een duidelijke handleiding van onze app en alle functies is te vinden op onze website :
www.smarthomebeveiliging.nl/support
- Om de deurbel uit de regenkap te halen, draait u het schroefje aan de onderkant los met de meegeleverde inbussleutel en haalt u deze voorzichtig uit de regenkap.
- Aan de achterkant van de deurbel zelf zit een diefstalknop. Zodra de Slimme deurbel met camera uit de kap wordt gehaald dan zal er een sirene klinken en ontvangt u een melding op uw smartphone of tablet. Dit is een diefstalbeveiliging.
- Aan de achterkant van de Slimme deurbel met camera bevinden zich ook nog 2 gaten om de Slimme deurbel met camera met de meegeleverde schroeven te bevestigen.

Heeft u nog verdere vragen over het gebruik van de Slimme deurbel met camera? Kijk dan eens op onze website

www.smarthomebeveiliging.nl/support

6. Smart Home Beveiliging producten

Naast de Slimme Deurbel hebben wij ook andere slimme beveiligingsproducten. U kunt deze producten eenvoudig met dezelfde “Smart Home Beveiliging” app gebruiken.

Onze slimme alarmsystemen geven u en andere alarmmeldingen bij een bezoeker, inbraak of brand. Omstanders zullen worden afgeschrikt en bewijsmateriaal wordt verzameld. U kunt uw beveiliging compleet maken met een slim alarmsysteem of buitencamera's.

Voor meer informatie over onze andere producten bekijk onze website: www.smarthomebeveiliging.nl

