



smart home beveiliging

HANDLEIDING SMARTSIREN
SLIM ALARMSYSTEEM



Inhoud

Inleiding.....	3
1. Smartsiren app	4
2. Installatie.....	6
3. Montage.....	7
4. Gebruik.....	8
5. Deur-/ raamsensor	9
6. Afstandsbediening.....	10
7. Bewegingssensor.....	12
7. Overige sensoren	13
8. Overige producten	13

Inleiding

Gefeliciteerd met uw aankoop! In deze handleiding vindt u de instructies voor het installeren van uw Smartsiren alarmsysteem.

U kunt de Smartsiren in combinatie gebruiken met andere Smart Home Beveiliging producten uit de premium line.

Indien u de Smartsiren als los product gebruikt dan dient u eerst de Smartsiren app te installeren. U kunt daarvoor de instructies volgen uit Hoofdstuk 1 ‘Smartsiren app’.

Indien u al een bestaand Smart Home Beveiliging product heeft uit de premium line dan kunt u verder gaan naar Hoofdstuk 2 ‘Installatie Smartsiren’.

Veel gemak en veiligheid gewenst met uw Smartsiren!

Groet,



1. Smartsiren app

Beheer het alarmsysteem, sensoren en wijzig de instellingen met de Smartsiren app!

Installatie

Stap 1: Download en installeer de gratis "**Smart Life**" app van de Apple App Store of Google Play Store op uw smartphone of tablet.



Smart Life - Smart Living

Tuya Inc.

Lifestyle

INSTALLEREN

Stap 2: Start de app en volg de instructies op het scherm. Maak een gratis account aan door op "**Maak een nieuw account**" te drukken. Selecteer uw landcode (+31 voor Nederland). Vul uw e-mailadres in en kies voor "verificatiecode ophalen". Een verificatiecode wordt verzonden naar het e-mailadres welke u in het scherm heeft ingevoerd. Vul daarna de verificatiecode in die is verzonden naar uw eigen e-mailadres.

Stel wachtwoord in



6-20 tekens voor wachtwoord, waaronder letters en cijfers

Kies een goed, sterk en veilig wachtwoord invoeren en druk op de blauwe button onderaan.

Hier kunt u in het vervolg mee inloggen en kunt u uw de producten mee beheren. Op dit account ontvangt u ook meldingen.

- Kies vervolgens op de blauwe button “Familie creëren”.



Familie creëren.

- Voer bij Home-naam uw thuisadres in of een andere naam bijvoorbeeld “Thuis” of “Woning” of uw eigen familienaam dat mag u zelf verzinnen.
- Stel bij Familielocatie uw adresgegevens in.
- Kies hierna voor “Beëindigd” rechtsboven in

U kunt in het opstartscherm een nieuwe familie instellen, kamers invoeren en rechts boven aan op de button drukken om verder te gaan.

2. Installatie

Voordat u de Smartsiren monteert, verbind u deze eerst met internet. Hierdoor kunt u de Smartsiren eerst testen.

Stap 1: Verbind de stroomadapter met de Smartsiren

Verbind de micro USB-kabel van de Smartsiren met een usb aansluiting of stopcontact. Controleer of het licht in de rode ring snel knippert en druk op het + logo rechtsboven om een nieuw apparaat toe te voegen.

Knippert het lampje in de rode ring niet snel? Zet de schakelaar aan de zijkant opnieuw uit en aan, verbindt de Smartsiren opnieuw met stroom of druk de reset knop 6 seconden in.


Stap 2:

Volg de onderstaande instructies:

- Selecteer Beveiligingsensor
- Kies voor Alarm system (Wi-Fi) rechtsboven
- Druk dan op de blauwe knop "Bevestiging licht in de flitser"
- Voer uw Wifiwachtwoord en druk op "OK"
- De app zoekt nu verbinding met de Smartsiren. Zodra het percentage op 100% staat is de verbinding gelukt!

Nu Verbinden

Zorg dat je telefoon en je toestel dicht bij de router staan




Geen verbinding? Druk 5 seconden op reset knop op de achterzijde van de deurbel en probeer opnieuw.


3. Montage

Schuif de beugel naar de (🔒) richting, verwijder de beugel en schroef deze vast.

Installeer de Smartsiren op de beugel en draai naar de (🔒) Richting.



4. Gebruik



- Zet alarm aan, uit of in thuis modus


- Voeg toe afstandsbediening/sensor

- Schakel Rode ring verlichting aan of uit.

- Sirene aan of uit

- Duur van de sirene

- Volume van de sirene



- Stel een tijdschema in op uren en dagen

- Gegevens wissen

5. Deur-/ raamsensor

Met de Deur-/raamsensor ontvangt u meldingen als er iemand binnenkomt en kan de sirene afgaan. Als de twee delen van elkaar worden verwijderd dan zal het alarm worden geactiveerd.

Installatie

Stap 1: Verwijder de papieren strip om de ingebouwde batterij te activeren. Zorg ervoor dat de twee onderdelen niet met elkaar verbonden zijn.



Stap 3: Open de Smartsiren in de app en druk op Accessoires

Stap 4: Druk op “+ voeg toe” rechts onderin

Stap 5: Druk op OK en tegelijkertijd 2 seconden op de knop van de Smart Home Deur-/ raamsensor.

LET OP: De twee onderdelen van de Deur-/ raamsensor dienen tijdens de installatie uit elkaar te zijn.

Op de app ziet u nu dat de sensor is toegevoegd.
U kunt de naam aanpassen door op het potlood icoon te drukken.

Plaatsing

De deur/raamsensor bestaat uit twee delen. Plaats het kleinere deel op het kozijn en het grote deel op de deur of raam. Deze twee delen dienen zich max 2 centimeter van elkaar te bevinden. Gaat de deur of raam open, dan zullen de twee delen van elkaar komen en zal het alarm afgaan (indien alarm ingeschakeld).

6. Afstandsbediening

Met de Afstandsbediening kunt u Smartsiren aan en uitschakelen met één druk op de knop. Ook beschikt de Afstandsbediening over een paniekknop en thuis knop. In het geval van nood zal het alarm direct afgaan en wordt er een melding verstuurd naar alle gebruikers.

Installatie:

Stap 1: Open de Smartsiren in de app en druk op Accessoires

Stap 2: Druk op "Afstandsbediening"

Stap 3: Druk rechts onder het veld "+ voeg toe"

Stap 4: Druk op OK in de app en houdt tegelijkertijd een willekeurige knop op de Afstandsbediening 2 seconden ingedrukt. De afstandsbediening verschijnt in de app.

De Afstandsbediening is toegevoegd aan Smartsiren! U kunt dit testen door op de SOS-knop te drukken, het alarm zal dan afgaan. De afstandsbediening kunt u van naam veranderen door op het potlood icoon te drukken.



Gebruik

Beveiliging knop (dicht slot): Schakel Smartsiren alarm in een keer aan. Een bevestigingstoon zal klinken vanaf het basisstation.

Gebruikers ontvangen een melding.

Beveiliging knop (open slot): Schakel Smartsiren alarm in een keer uit. Een bevestigingstoon zal klinken en gebruikers ontvangen een melding.

SOS: Paniek knop. Druk deze knop in om de alarmen en sirenes te activeren.

Stroom: Deze knop wordt niet in gebruik genomen.

7. Bewegingssensor

Met de bewegingssensor gaat het alarm af wanneer een beweging wordt gedetecteerd. U kunt de bewegingssensor overal plaatsen binnen uw huis of kantoor. U kunt de bewegingssensor indien gewenst los aan en uit schakelen.

Toevoegen:

Stap 1: Zorg ervoor dat de Bewegingssensor is voorzien van batterijen. U kunt indien de Bewegingssensor geen batterijen bevat, het klepje aan de achterkant verwijderen en hier 2x AAA-batterijen in plaatsen.

Stap 2: Open de Smartsiren in de app en druk op Accessoires

Stap 3: Klik op ‘+ voeg toe’

Stap 4: Druk op OK en schakel **direct** de bewegingssensor aan of beweeg met uw hand voor de sensor. De aan/uit schakelaar bevindt zich op de achterkant, u kunt met een klein puntig voorwerp de sensor op “ON” schakelen.

Stap 6: U zal nu een bevestiging in beeld krijgen. Het verbinden is gelukt!



7. Overige sensoren

Al onze overige sensoren kunt u koppelen aan Smartsiren met de volgende instructies.

Toevoegen:

Stap 1: Open de Smartsiren in de app en druk op Accessoires

Stap 3: Klik op ‘+ voeg toe’

Stap 4: Druk op OK en schakel **binnen enkele seconden** de sensor aan, druk op de knop of zorg ervoor dat de sensor wordt geactiveerd.

Stap 6: U zal nu een bevestiging in beeld krijgen. Het verbinden is gelukt!

8. Overige producten

Smartsiren is uit te breiden met onze extra sensoren, slimme deurbellen en binnen en buitencamera's.

Wij willen zo veel mogelijk inbraken voorkomen en mensen een veilig gevoel geven. Ook vinden wij dat beveiliging voor iedereen toegankelijk en niet duur moet zijn.

Voor meer informatie over onze andere producten bekijk onze website: www.smarthomebeveiliging.nl

