



smart home beveiliging

HANDLEIDING SIRENE



1. Sirene

De Sirene kan zowel binnen als buitenhuis worden aangesloten en is ideaal om inbrekers af te schrikken en u en buurtbewoners alert te maken. Let wel op dat dit een extreem luide sirene is (120dB). Daarbij geeft de Sirene ook een opvallend knipperend licht. U dient de Extra sirene apart aan elke sensor en afstandsbediening te koppelen.

Achter de extra sirene zit een anti-diefstalbeveiliging. Let hierop tijdens het installeren van de extra sirene.

1.1 Installatie

Stap 1: Doe de adapter van de extra sirene in het stopcontact en schakel de extra sirene aan.

Stap 2: Hou de SET knop aan de achterkant voor drie seconden ingedrukt. Er zal een (luide) pieptoon klinken. Laat daarna de SET knop los. De extra sirene zal blijven knipperen.

Stap 3: Tijdens het knipperen van de Extra sirene kunt u de afstandsbediening koppelen door op de SOS-knop te drukken. De deur/raamsensor kunt u koppelen door op de knop te drukken en de bewegingssensor door uit en weer aan te schakelen.

De Sirene is automatisch verbonden met de Smart Home Beveiliging Camera.

Stap 4: U kunt de Sirene testen door het alarm te laten afgaan door middel van de afstandsbediening en de sensoren.

LET OP: Er klinkt een luid alarmsignaal (120 decibel) met zwaailicht. Zorg dat u bij het testen van de Sirene de mogelijkheid heeft om het alarm ook snel uit te schakelen in verband met het luide geluid.

